





# Roth Sekoitusryhmä ulkolämpötilakompensoinnilla

## Pikaopas

1. Aseta ulkoanturi suunnattuna pohjoiseen ja asenna tulovirtausanturi mukana tulleilla holkeilla sekoitusryhmän tulovirtaukseen. Asenna moottori sekoitusryhmän virtausventtiiliin.
2. Kytke tulovirtausanturi, moottoriventtiili ja ulkoanturit kytkentäkaavion mukaisesti. Sisätiloissa huonetermostaattia ei yleensä käytetä.
3. Kytke virta säätökeskukseen
4. Paina ► kunnes  näkyy näytön yläreunassa, säädä aika painamalla (+) ja (-), aseta ensin minuutit ja vahvista (ok), aseta tunnit ja päivä ja vahvista (ok).
5. Paina ► kunnes  tulee näkyviin, valitse oletusarvo ohjelma U1 painamalla (+) tai (-) ja vahvista painamalla useita kertoja (ok) jokaiselle viikon päivälle kunnes näyttö lakkaa vilkkumasta. Katso muita ohjelmia oppaasta.
6. Paina ◀ kunnes  tulee näkyviin ja vahvista painamalla (ok)
7. Standardi lämpökäyrä lattialämmitykselle on 0,7, katso taulukko. Jos haluat valita toisen, paina ◀ kunnes  tulee näkyviin ja pidä sitten näppäintä ◀ alhaalla 10 sekunnin ajan kunnes 0,7 cur näytetään.
8. Paina (+) tai (-) muuttaaksesi lämpökäyrän aikataulukkoa ja vahvista painamalla (ok)
9. Paina toistuvasti ► kunnes oletusnäkyvä näkyy näytöllä
10. Ulkolämpötilakompensointi on nyt asennettu standardi lattialämmitysohjelman mukaisesti.

